

# ALCOHOL DESINFECTIE WIPES

Toelatingsnummer: 14335N

## Product Informatie

### Product

ComFort® Neodes Alcohol Desinfectie Wipes zijn gebruiksklare alcoholhoudende doekjes die 70% Isopropyl Alcohol bevatten. ComFort® Neodes Alcohol Desinfectie Wipes zijn toegelaten door het CTGB onder nr. 14335N en kunnen worden gebruikt als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels op kleine harde en alcoholbestendige oppervlakken en materialen.

- pH neutraal.
- Bevat geen agressieve ingrediënten.
- Laat na verdamping geen residuen na.

### Toepassingsgebied

- grootkeukens en overige instellingen in de voedingsmiddelen sector
- dierenartsenpraktijken
- wellness sector
- laboratoria
- clean rooms
- ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg

De doekjes zijn voor éénmalig gebruik en is bestemd voor het desinfecteren van kleine niet-poreuze alcoholbestendige oppervlakken en voorwerpen tot max. 0,5 m<sup>2</sup>.

### Werkzaamheid

Getest volgens: NEN-EN 1650:2008, NEN-EN 1276:2009

Test strain	T.	<sup>10</sup> Log Red.
<i>pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442	30 sec	7.1
<i>Enterococcus .hirae</i> ATCC 10541	30 sec	7.5
<i>Escherichia.coli</i> ATCC 10538	30 sec	7.1
<i>Staphyococcus aureus</i> ATCC 6538	30 sec	5.8
<i>Aspergillus.brasiliensis</i> ATCC 16404	30 sec	3.6
<i>Candida.albicans</i> ATCC 10231	30 sec	5.9
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> DSM 1333	30 sec	5.8

### A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën) en gisten op harde oppervlakken en voorwerpen in grootkeukens, veterinaire gezondheidszorg, wellness-sector, laboratoria, clean-rooms, ziekenhuizen en overige instellingen in de voedingsmiddelensector en gezondheidszorg. De dosering en inwerktijd zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing en inwerktijd moeten worden aangehouden.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

### B. Gebruiksaanwijzing

De doekjes zijn voor éénmalig gebruik. Het middel is bestemd voor het desinfecteren van kleine niet-poreuze oppervlakken en voorwerpen (max. 0,5 m<sup>2</sup>), die alcohol bestendig zijn. Het middel bestaat uit gebruiksklare vochtige doekjes die zijn geïmpregneerd met een desinfecterende oplossing. (2-propanol 70%).

Toepassing: Te desinfecteren oppervlakken vooraf goed reinigen en drogen met disposable papier. Het te desinfecteren droge oppervlak bevochtigen door al wrijvend hierop enige druk uit te oefenen. Gebruik voldoende doekjes om het oppervlak gedurende de gehele inwerktijd van 30 seconden nat te houden. Gebruik elk doekje maar 1 keer om kruisbesmetting te voorkomen.

Na behandeling het oppervlak aan de lucht laten drogen.

Minimale inwerktijd: 30 seconden

Werkzaamheid:

NEN-EN 1650:2008, NEN-EN 1276:2009

### Opslag en logistieke gegevens:

Verpakking droog, vorstvrij en gesloten bewaren.

#### ComFort® Neodes Alcohol Desinfectie Wipes 200

Verpakking	Dispenser bus à 200 wipes 130X130MM
EAN:	8710883402250
Doos inhoud	12 X 1 stuks
UN Nr	UN3175 LQ
Euro Pallet	72 ds à 12 st. = 864 dispenser busjes

#### ComFort® Neodes Alcohol Desinfectie Wipes MAXI 680

Verpakking	Dispenser emmer à 680 wipes 180X230MM
EAN:	8710883407156
Doos inhoud	2 X 1 stuks
UN Nr	UN3175 LQ
Euro Pallet	42 ds à 2 st. = 84 dispenser emmers

